

# swiss+go®

## PS400B

### AURICULARES BLUETOOTH

#### Especificaciones del Bluetooth

- Versión Bluetooth: 3.0
- Alcance de funcionamiento: 10 m
- Rango de frecuencia: de 2,4 hasta 2,4835GHz en banda ISM
- Sensibilidad: -85dB
- Especificación de MP3/FM
- Interfaz para PC: USB2.0
- Soporte para Tarjeta TF: de 128M hasta 32GB
- Respuesta en frecuencia FM: de 87,5 hasta 108MHz

#### Especificaciones de los auriculares

- Tipo: auriculares estereofónicos con micrófono
- Tamaño del altavoz: Ø40mm
- Impedancia: 32Ω
- Respuesta en frecuencia: 20HZ-20KHZ
- Potencia nominal: 40mW
- Capacidad de energía: 100mW
- Unidad de micrófono: 4.5×2mm-58±3dB
- Tipo de conexión: Ø3.5mm estéreo

#### Características de los auriculares Bluetooth

- Soporte de perfiles de audio HFP1.6 A2DP1.2 y AVRCP1.4
- Formatos: AAC - LC, MP3 y SBC
- Ahorrador de energía, manejo especial de energía, protección de carga baja para baterías de Litio mejorada.
- Opción para colgar y remarcar, rechazar llamadas, función para silenciar, Bluetooth incorporado

Made in China for and distributed by:



**AP PHOTO INDUSTRIES, S.L.**

Ronda Industria, 48  
08210 Barberà del Vallès  
Barcelona SPAIN

CIF: B-61976429

[www.swissgo.tech](http://www.swissgo.tech)



#### Instrucciones básicas de operación

1. Encendido: botón de encendido/apagado (on/off), pulse el botón de encendido durante dos segundos para encender el dispositivo.
2. Modo: para cambiar el modo pulse brevemente el botón de encendido (Bluetooth/MP3/Radio FM).
3. Siguiente/Subir Volumen (VOL+): estando en el modo Bluetooth, pulse brevemente Siguiente (Next) > luego, para subir el volumen pulse prolongadamente > Volumen+. En el modo MP3, pulse brevemente Siguiente > luego pulse prolongadamente > Volumen+. En el modo Radio FM, pulse brevemente > Siguiente Estación (frecuencia) > luego pulse prolongadamente > Volumen+.
4. Reproducción/Pausa (Play/Pause): en el modo Bluetooth > pulse brevemente Play/Pause; si el dispositivo se encuentra en modo de llamada, pulse > Contestar llamadas > pulse dos veces de manera continua para remarcar (redial). Estando en el modo MP3, pulse brevemente > Play/Pause; estando en el modo Radio FM seleccione > búsqueda automática y para detener la búsqueda pulse el botón brevemente y detendrá la misma.
5. Anterior/Vol. (entrada): en el modo Bluetooth, pulse brevemente > anterior; pulse prolongadamente > bajar volumen (Vol. -); en el modo MP3, pulse brevemente > Anterior; pulse prolongadamente > bajar volumen (Vol. -); en el modo Radio FM, pulse brevemente > Estación (frecuencia) Previa; pulse prolongadamente > bajar volumen (Vol. -).

## Indicador LED

Estando en el modo Bluetooth, la luz azul parpadeará y una vez que los auriculares sincronicen correctamente con el teléfono, la luz azul parpadeará 2 veces cada 5 segundos.

En el modo MP3 y durante la reproducción, la luz verde y amarilla parpadeará lentamente y estando en pausa la luz pasará a un estado fijo. En el modo Radio FM, mientras se escucha cualquier estación (frecuencia) se podrá observar una luz verde y amarilla que parpadea lentamente y mientras busca una estación parpadeará rápidamente.

En el modo de carga aparecerá una luz roja fija y una vez que la batería esté cargada, la luz roja se apagará.

## Manual de operación del Bluetooth

1. Para encender el dispositivo por defecto, pulse brevemente la tecla de encendido (dos segundos).
2. La luz azul parpadeará rápidamente.
3. El dispositivo Bluetooth aparecerá en su teléfono móvil identificado como WOO PS400B.
4. Mientras su teléfono móvil busca el dispositivo Bluetooth y sincroniza satisfactoriamente aparece un mensaje solicitando una clave (password), introduzca 0000.
5. Una vez que la sincronización entre el teléfono y dispositivo sea satisfactoria, la luz azul continuará parpadeando 2 veces cada 5 segundos.
6. Cuando abra la aplicación de reproducción de su teléfono, Ud. podrá escuchar la música (o audio) y mediante este dispositivo podrá pasar de una canción a otra, volver o pausar; también podrá contestar llamadas, remarcar, etc.

## Instrucciones de operación del MP3

1. Pulse brevemente (2 segundos) el botón de encendido.
2. Introduzca la tarjeta TF y su reproducción iniciará automáticamente. O pulse prolongadamente la tecla de modo que le permitirá pasar al modo MP3.
3. Pulse brevemente la tecla Reproducir (Play) > MP3 reproducir/pausa.

4. Pulse brevemente la tecla siguiente/anterior (Next/Previous), permitiéndole pasar de una canción a otra o volver.
5. Pulse prolongadamente siguiente/anterior y le permitirá subir o bajar el volumen del dispositivo.

## Instrucciones de operación de Radio FM

1. Pulse brevemente (2 segundos) el botón de encendido.
2. Pulse brevemente la tecla de modo y seleccione Radio FM
3. Una vez en el modo Radio FM, pulse brevemente la tecla Reproducción (Play) y el dispositivo buscará estaciones (frecuencias) automáticamente.
4. Pulse brevemente anterior/siguiente y le permitirá seleccionar la estación deseada.
5. Pulse brevemente anterior/siguiente para subir o bajar el volumen (+/-)

## Conexión a través de la entrada de 3,5mm

1. Introduzca el conector de 3,5mm a la conexión de 3,5mm.
2. Con conexión a través de un cable no es necesario encender el dispositivo.
3. La conexión es compatible con teléfonos móviles/iPod/MP4/MP3/CD/PC y otros dispositivos.

## Parámetros de operación

- Carga USB: DC 5V IN
- Frecuencia FM: 87.5-108MHz
- Frecuencia del Bluetooth: 2.401-2.480GHz
- Distancia de alcance del Bluetooth: 10 metros
- Frecuencia: 50Hz-20KHz
- SNR: 88dB
- Tiempo de carga: ≤2 horas