

# CLIO BT-002

ALTAVOZ BLUETOOTH  
BLUETOOTH SPEAKER  
ALTOPARLANTE BLUETOOTH

Bluetooth



## Español

### Especificaciones:

Altavoz impermeable.  
Bluetooth: V4.2. Distancia de transmisión: 10 metros.  
Salida: 3W x 1. Impedancia: 4Ω  
Micrófono incorporado para manos libres, admite llamadas telefónicas de responder/colgar.  
Respuesta de frecuencia: 120Hz - 22khz.  
Batería de litio incorporada 500mAh.  
Tamaño producto: 87 x 45 x 95 mm.

### El embalaje incluye:

1. Altavoz portátil ----- 1pz
2. Cable USB (Antena FM) ----- 1pz
3. Manual de usuario ----- 1pz

2

### 2. Teclas:

1. : Para encender/apagar el altavoz.
2. - : Canción anterior / Bajar el volumen.
3. + : Siguiente canción / Subir el volumen.
4. : Reproducir / Pausa.
5. : Tecla de llamada (para responder / colgar / rellamar al último número entrante).
6. Puerto Micro USB: Para conectar con el cable USB para cargar.

### 3. Funciones:

#### Encender / Apagar (On / Off):

Sitúe la tecla ON/OFF en la posición «ON» para encender el altavoz. Sitúe la tecla ON/OFF en la posición «OFF» para apagar el altavoz.

#### Subir / bajar el volumen:

Mantenga pulsada la tecla (-, +) para ajustar el volumen al nivel deseado.

3

### Sincronización Bluetooth:

Antes de utilizar el altavoz en modo Bluetooth, debe sincronizarlo con un dispositivo habilitado para Bluetooth.

1. Si el altavoz está encendido, entrará en modo Bluetooth y la luz azul parpadeará rápidamente.
2. Desde el menú Bluetooth de su dispositivo, busque nuevos dispositivos y seleccione «Swiss+Go CLIO BT-002» para sincronizarlo con su dispositivo.
3. Cuando estén correctamente sincronizados, escuchará un sonido de confirmación.
4. Si el altavoz está apagado, el dispositivo y el altavoz permanecerán sincronizados.

### Llamadas:

Cuando reciba una llamada, pulse la tecla «» para responder / colgar la llamada. Pulse y mantenga pulsada la tecla de llamada para rellamar al último número entrante. El altavoz reproducirá en voz alta el número cuando responda a una llamada entrante.

4

### Carga:

Introduzca el cable de carga en la clavija 5 V DC de la unidad y conecte el USB a un PC o a un adaptador AC/DC para cargar el altavoz.

### 4. Instrucciones de seguridad:

Lea atentamente este manual antes de utilizar el dispositivo, y guárdelo para consultarlo en el futuro. Mantenga el dispositivo apartado de fuentes de calor, de la luz solar directa y de aristas cortantes. No introduzca objetos metálicos en el dispositivo, existe el riesgo de cortocircuito. Evite las cargas estáticas, no utilice el dispositivo en un clima extremadamente seco. No repare la unidad usted mismo, contacte con un especialista autorizado.

5

## English

### Specifications:

Waterproof speaker  
Bluetooth: V4.2. Transmission Distance: 10 meters.  
Output: 3W x 1. Impedance: 4Ω  
Built-in microphone for hands-free, support pick up / hang up phone calls.  
Frequency Response: 120Hz - 22khz.  
Built-in Lithium 500mAh Battery.  
Product Size: 87 x 45 x 95 mm.

### Packaging included:

1. Portable Speaker ----- 1pz
2. USB Line (FM Antena) ----- 1pz
3. User Manual ----- 1pz

6

### 2. Buttons:

1. : To Power ON/ Off the speaker .
2. - : Previous track / Volume down.
3. + : Next track / Volume up.
4. : Play / Pause.
5. : Call button (To Pick up / Hang up / Dial the last incoming phone call).
6. Micro USB port: To connect with USB cable to charge.

### 3. Functions:

#### Power On / Off:

Switch ON/OFF button to “ON” position to power on the speaker, Switch ON/OFF button to “OFF” to power off the speaker.

#### Volume Up / Down:

Hold the button(-, +) to adjust the volume to the desired level.

7

### Bluetooth Pairing:

Before using the Bluetooth Speaker, you must pair it with a Bluetooth enabled device.

1. When the speaker is powered on, it will enter Bluetooth mode, the Blue LED light will flash quickly.
2. From the Bluetooth menu of your device, search for new devices and select “Swiss+Go CLIO BT-002” to pair with your device.
3. Once they are paired successfully, you will hear a confirmation sound.
4. If the speaker is turned off, the device and the speaker will be automatically connected.

### Calls:

When there is an incoming call, press “” call button to pick up / hang up the phone call. Press and hold the call button to redial the last incoming phone number. The speaker will voice out the phone numbers when answering the incoming calls.

8

## Italian

### Specifiche:

Altoparlante Impermeabile  
Bluetooth: V4.2 (portata max: 10m)  
Potenza Uscita: 3W x 1. Impedenza: 4Ω  
Microfono incorporato per “mani libere”, Supporta Chiamata in Arrivo / Chiusura Chiamata.  
Frequenza Risposta: 120Hz - 22khz.  
Capacità Batteria litio (incorporata): 500mAh.  
Dimensioni prodotto: 87x45x95mm.

### La Confezione Include:

1. Mini-Speaker portatile.....1-pz.
2. Cavetto USB/Line-in (Antenna FM).....1-pz.
3. Istruzioni Multilingue (incluso ITA).....1-pz.

9

### 2. Pulsanti:

1. Accensione (ON) / Spegnimento (Off)
2. - : Pista precedente / Volume giù (-).
3. + : Pista successiva / Volume su (+).
4. : Play (Riproduzione) / Pausa.
5. : Pulsante Call/Chiamata (per: Rispondere / Chiudere / Richiamare l'ultimo numero arrivato).
6. Porta Micro USB: Per collegare il cavetto di carica USB.

### 3. Funzioni:

#### Alimentazione: Acceso (ON) / Spento (OFF):

Spostare l'interruttore ON/OFF sulla posizione “ON” per accendere l'altoparlante, spostatelo invece sulla posizione “OFF” per spengerlo.

#### Volume Su (+) / Giù (-):

Tenete premuto il pulsante (-, +) per regolare il volume al livello desiderato.

10

### Accoppiamento Bluetooth:

Prima di utilizzare il Mini-Speaker dovete accoppiarlo con un dispositivo in grado di operare in Bluetooth.

1. Quando il Mini-Speaker é acceso, potete procedere alla connessione modalità Bluetooth, la luce spia Blu lampeggerà rapidamente.
2. Dal menu del vostro cellulare o altro dispositivo compatibile, cercate e selezionate “Swiss+Go CLIO BT-002” per l'abbinamento.
3. Quando l'accoppiamento é avvenuto udirete un segnale acustico di conferma.
4. Tutte le volte che il Mini-Speaker viene spento e poi acceso sarà sempre automaticamente connesso al Bluetooth

### Chiamate (Calls):

Quando é in arrivo una chiamata telefonica premete il pulsante call “” per “Rispondere / Chiudere”.

11

Tenete premuto lo stesso pulsante per richiamare automaticamente l'ultimo numero arrivato. Lo Speaker dirà il numero (viva voce) quando risponderai alla chiamata in arrivo.

### Come Caricare il Mini-Speaker:

Inserite il cavetto di carica in dotazione nel jack DC 5V dell'unità, quindi collegate l'altra estremità (USB) ad un PC o ad un adattatore AC / DC per procedere alla ricarica.

### 4. Avvertenze per la vostra Sicurezza:

Leggete attentamente questo manuale per conoscere meglio il prodotto e conservatelo per eventuali future necessità. Tenete lontano il dispositivo da fonti di calore e raggi solari diretti oltre che da oggetti appuntiti e taglienti. Non inserite oggetti metallici all'interno del dispositivo in quanto questi potrebbero causare un corto-circuito! Evitate scariche statiche, non utilizzate il dispositivo in ambienti climatici molto secchi. Non cercate di aprire, smontare o riparare l'unità da voi stessi. In caso di necessità, consultate sempre un Centro di Assistenza Autorizzato.

12