

Manual de usuario



HPO01BT

AURICULARES BLUETOOTH



Tiempo de carga 2,5 h

Carga

- En la parte derecha del auricular encontrará un conector mini USB, conecte con cuidado el cable micro USB en el puerto de carga micro USB y conecte el otro extremo del cable al puerto USB de un ordenador o a un cargador de coche o de pared compatible con USB.
- Aparecerá una luz LED fija de color rojo para indicar que el auricular se está cargando.
- Al finalizar la carga, la luz LED roja pasará a azul.
- El tiempo de carga es aproximadamente 2 horas.

Encendido / Apagado (On / Off)

- Mantenga presionado el botón de encendido de la parte derecha del auricular durante aproximadamente 5 segundos.
- El auricular emitirá un bip, y se encenderá una luz LED fija de color azul para indicar que el auricular se está encendiendo.
- Para apagar el auricular Bluetooth, mantenga presionado de nuevo el botón de encendido durante 5 segundos hasta que la luz LED se apague.

Conexión y sincronización con un nuevo dispositivo

- Encienda el auricular inalámbrico Bluetooth (consulte el apartado «Encendido»).
- Para conectar el auricular con un nuevo dispositivo, la luz LED azul parpadeará para indicar que está listo para sincronizarse con el dispositivo.
- En su teléfono inteligente, tableta o reproductor multimedia habilitado con Bluetooth, vaya al menú de configuración de Bluetooth, active la función Bluetooth y busque nuevos dispositivos.
- Al cabo de unos segundos, aparecerá «HPO01BT».
- Seleccione este modelo. La luz LED fija de color azul indica que su dispositivo se ha conectado correctamente.
- Cuando apague y encienda de nuevo el auricular volverá a conectar automáticamente con el último dispositivo Bluetooth al que estaba conectado.

NOTA: si no utiliza el auricular durante 5 minutos, se apagará automáticamente para ahorrar batería.

Reproducción

- Conecte su dispositivo al auricular mediante Bluetooth (consulte el apartado «Conexión y sincronización»).
- Abra su aplicación de música preferida y presione “reproducir”.
- Controle la música, pista y volumen desde su dispositivo, o controle la música y el volumen desde la pantalla táctil (consulte el apartado «Función táctil»). Presione el botón de encendido una vez para reproducir o pausar la música y responder llamadas, y dos veces para volver a marcar el último número llamado desde su teléfono. Manténgalo presionado para rechazar una llamada entrante.
- Todos los audios, incluyendo música, juegos, vídeos y notificaciones, se enviarán directamente al auricular.

Función táctil

- Mantenga presionada la zona + (consulte el esquema del producto) para cambiar a la próxima pista.
- Mantenga presionada la zona - (consulte el esquema del producto) para cambiar a la pista anterior.
- Presione la zona + (consulte el esquema del producto) para subir el volumen.
- Presione la zona - (consulte el esquema del producto) para bajar el volumen.

Solución de problemas

Sin alimentación:

Recargue su auricular inalámbrico Bluetooth con el cable micro USB.

La música no se reproduce a través de Bluetooth:


Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth tiene perfil A2DP. Compruebe si ambos dispositivos están conectados y sincronizados mediante Bluetooth. Reinicie el auricular para volver a conectar su dispositivo Bluetooth.

El dispositivo Bluetooth no se vuelve a conectar con el auricular:

Vaya al menú de configuración de Bluetooth de su dispositivo, toque «HPO01BT» y seleccione «Forget». Ahora, siga los pasos para conectar nuevamente su dispositivo. O mantenga presionado el botón de encendido del auricular (mientras está conectado) para desconectar el auricular de cualquier dispositivo conectado. A continuación, siga los pasos para volver a conectar su dispositivo.

Esquema del producto

- ① Mantener presionado (3 seg.): Encender / Apagar (On / Off)
Clic una vez: Reproducir / Pausar, Responder / Finalizar llamadas
Doble clic: Re llamar al último número marcado
Mantener presionado (1 - 2 seg.): Rechazar llamada entrante
- ② Micrófono
- ③ Sigüiente canción / Subir el volumen
- ④ Canción anterior / Bajar el volumen
- ⑤ Puerto de carga USB
- ⑥ Indicador LED





HPO01BT

BLUETOOTH HEADPHONES



Charge It

- On the right earcup, carefully plug the micro USB cable into micro USB charging port, and connect the other end of the cable to either a computer USB port or to a USB-compatible car or wall charger.
- Solid red LED light will appear to indicate when the headphone is charging.
- When charging is complete, the LED light will turn blue.
- Charging time is approximately 2 hours.

Turn It On/Off

- Press & hold the power button on the right side of the headphone for about 5 seconds.
- The headphone will emit a beep, and a blue LED light will light to indicate the headphone is turning on.
- To turn the wireless bluetooth headphone off, press & hold the power button again for 5 seconds until the LED light turns off.

Pair & Connect With New Device

- Power on the wireless bluetooth headphone (refer to the "Turn It On" section).
- To pair the headphone with a new device, the blue LED light blink to indicate it is ready to be paired with you device.
- On your Bluetooth-enabled smartphone, tablet or media player, navigate to the Bluetooth settings menu, turn on the Bluetooth feature, and search for new devices.
- After a few seconds you will see "HPO01BT" listed.
- Tap this model to select it. Solid blue LED light indicate your device has successfully paired.
- With your previously paired device's Bluetooth turned on and in range, the headphone will automatically reconnect to the last Bluetooth device it was connected to.

NOTE: If the headphone is not used within 5 minutes, the headphones will automatically turn off to save battery.

Play

- Connect your device to the headphone via Bluetooth (refer to the "Pair & Connect" section).
- Open your favorite music app and press play.
- Control the music, track & volume from your device, or control the music & volume from the touch screen (refer to the "touch function").
- Press the Power button once to play/pause music & answer calls, press it twice to redial the last number called on your phone, and press & hold it to reject an incoming call.
- All audio, including music, games, videos, and notifications will be routed through the headphone.

Touch Function

- Press & Hold + area (refer to product Diagram) to switch to next track.
- Press & Hold - area (refer to product Diagram) to switch to previous track.
- Press + area (refer to product Diagram) to turn up the volume.
- Press - area (refer to product Diagram) to turn down the volume.

Troubleshooting

No power:

Recharge your wireless bluetooth headphone using the micro USB cable.

Music is not playing over Bluetooth:


Make sure your Bluetooth device has A2DP profile. Check if both devices are paired and connected over Bluetooth. Restart the headphone to reconnect your Bluetooth device.

Bluetooth device will not reconnect with the headphone:

Navigate to your Bluetooth settings menu on your Bluetooth device, tap "HPO01BT", and select "Forget". Now follow the steps to pair your device again. Or, press & hold the power button on the headphone (while powered on) to disconnect the headphones from any connected devices. Then follow the steps to reconnect your device.

Product Diagram

- ① Press & Hold (3 Sec): Power On / Off
Click Once: Play / Pause, Answer / End Calls
Double Click: Redial Last Dialed Phone Number
Press & Hold (1-2 Sec): Reject Incoming Call
- ② Microphone
- ③ Next Track / Volume Up
- ④ Previous Track / Volume Down
- ⑤ USB Charging Port
- ⑥ LED indicator





HP001BT

AURICOLARE BLUETOOTH



Tempo di Ricarica: 2,5 ore

Come ricaricare

- Inserite con molta cautela, il cavetto di carica micro USB (corredo), nel portale dx della Cuffia, quindi connettete l'altra estremità del medesimo, alla porta USB di un PC, un adattatore compatibile per l'accendisigari dell'auto o ad un cavo AC da muro con attacco USB.
- La luce fissa (LED) di colore rosso, che apparirà, stà ad indicare che la cuffia è in fase di carica.
- Quando la carica è completata, la luce (LED), si spengerà.
- Il tempo di carica della cuffia, è di due (2) ore ca.

Accensione (On) / Spegnimento (Off)

- Premete per cinque (5) secondi il pulsante alimentazione (ON/OFF) ubicato sul lato dx del padiglione della cuffia.
- La cuffia emetterà un segnale acustico (beep) per indicare che il dispositivo è acceso, contemporaneamente una luce (LED) di colore blu, si illuminerà.
- Per disattivare la funzione Bluetooth, premete per cinque (5) secondi il pulsante di alimentazione, finché il dispositivo non si spegne.

Accoppiamento & Connessione della cuffia con un dispositivo nuovo

- Accendete la cuffia Wireless Bluetooth (riferirsi alla sezione "On/Off").
- Per l'abbinamento via Bluetooth della cuffia con il nuovo dispositivo, la luce (LED) di colore blu lampeggia ad indicare che la stessa è pronta per essere accoppiata.
- Usate il vostro cellulare (SmartPhone, Tablet, o altro dispositivo compatibile) per trovare il nome del prodotto da accoppiare via Bluetooth.
- L'impostazione del Bluetooth avviene normalmente impostando sul menu del vostro dispositivo "Set-up" o "Connect".
- Dopo alcuni secondi apparirà la lista dei prodotti, quindi selezionate l'opzione "HP001BT".
- Cliccate su questo modello. Una luce (LED) blu si accenderà ad indicare che l'accoppiamento ha avuto successo.
- Ogni volta che si accende la cuffia, la funzione Bluetooth resterà sempre attiva (entro la portata prevista), con l'ultimo dispositivo con il quale la cuffia è stata accoppiata.

NOTA: Se la cuffia non viene usata entro cinque (5) minuti, la stessa si spengerà automaticamente per preservare la carica della batteria (Funzione "risparmio Energia").

Riproduzione

- Connettete il vostro dispositivo alla cuffia, via Bluetooth (riferirsi alla sezione "Accoppiamento & Connessione").
- Aprite la vostra App musicale preferita, quindi premete Riproduzione (Play).
- Tramite il vostro dispositivo (SmartPhone, Tablet, etc.), potrete controllare la successione dei brani musicali ed il livello del volume. Queste funzioni possono essere gestite anche dallo schermo "Touch-Screen" del dispositivo (riferirsi alla sezione "Touch-Screen/Schermo Tattile"). Premete il pulsante di Alimentazione una (1) volta per Riprodurre (Play) / Mettere in pausa il brano musicale / Rispondere alla chiamata telefonica in arrivo. Premetelo due (2) volte per richiamare l'ultimo numero telefonico arrivato sul cellulare. Tenetelo premuto per rifiutare la chiamata telefonica in arrivo.
- Tutto l'audio, incluso: musica, giochi, video e notifiche sarà inviato in cuffia.

Funzione Touch

- Tenete premuta l'area + (riferirsi al diagramma del prodotto riportato in calce), per passare all'ascolto del brano musicale successivo.
- Tenete premuta l'area - (riferirsi al diagramma del prodotto riportato in calce), per passare all'ascolto del brano musicale precedente.
- Premete l'area + (riferirsi al diagramma del prodotto riportato in calce), per aumentare il volume di ascolto.
- Premete l'area - (riferirsi al diagramma del prodotto riportato in calce), per diminuire il volume di ascolto.

NOTE:

Ripetendo i gesti e toccando più volte le parti di comando del padiglione della Cuffia, sopra descritte, acquisirete entro brevissimo tempo, assoluta padronanza e velocità di esecuzione dello strumento.

Risoluzione dei Problemi

Non si accende: ricaricate la Cuffia Wireless Bluetooth usando l'apposito cavetto (corredo), Micro USB.

Il brano musicale non si riproduce via Bluetooth: Prima di tutto assicuratevi che il dispositivo Bluetooth abbia un profilo A2DP. Poi verificate che entrambi i dispositivi siano stati accoppiati e connessi via Bluetooth, correttamente. Per riconnettere via Bluetooth la cuffia con il dispositivo, ripetete le operazioni sopra descritte (sezione "Accoppiamento/Connessione").

Il Bluetooth del dispositivo non si connette alla Cuffia:

Controllate nuovamente le impostazioni Bluetooth sul vostro dispositivo, selezionate "HP001BT" e "Forget". Da questo punto in poi, ripetete i vari passaggi per accoppiare il dispositivo o, tenete premuto il pulsante di Alimentazione (Power) On/Off della Cuffia (mentre questa è accesa), per disconnetterla da qualsiasi dispositivo con la quale è abbinata. Una volta disconnessa ripetete i vari passaggi previsti per ripristinare l'accoppiamento.

Diagramma Prodotto

- ① Tenete premuto (3-sec): per Accendere (On)/Spengere (Off)
Premete una (1) volta: per Riprodurre, mettere in Pausa, Rispondere alla Chiamata, Chiudere la Chiamata.
Premete due (2) volte: per Richiamare l'ultimo numero arrivato.
Tenete premuto (1-2-sec): per Rifiutare la Chiamata.
- ② Microfono
- ③ Pista Successiva / Volume +
- ④ Pista Precedente / Volume -
- ⑤ Portale Carica USB
- ⑥ Indicatore LED

