

## SG-1.0 Action Camera



Pantalla  
Display  
Schermo



Lente gran angular  
Wide angle lens  
Obiettivo grandangolare



FULL HD  
1920x1080p/30fps



Sumergible  
Waterproof  
Subacquea



90-120  
minuts

### Información Básica



### Carcasa Estanca



### Accesorios



### Instalación de la Cámara

Acopia tu cámara a cascos, aparejos y equipamiento.



### Guía de Introducción

¡Hola!

¡Felicidades por tu nueva cámara! Este manual de usuario te ayudará a conocer la información básica para capturar los momentos más increíbles.

#### Guía de inicio

Enciende la cámara (ON) y presiona varias veces el botón Encendido/Modo para navegar entre los diferentes modos de la cámara.

#### Grabación de Video




1080p/720p/VGA  
(Recuerda que la resolución de 1080p utiliza interpolación con una velocidad de video más lenta de 30 fps).

#### Reproducción



Visiona tus videos y fotos en la pantalla


## Ajustes



Configuración de vídeo, foto y ajustes del sistema

Presiona repetidamente los botones Arriba y Abajo para navegar entre los ajustes. Utiliza el botón Encendido/Modo para navegar entre las opciones de ajuste y presiona el botón OK para seleccionar la opción deseada.

## Ajustes de Vídeos



1) **Resolución:** Full HD 1080p 1920\*1080 / HD 720 1280\*720/VGA 640\*480

MicroSD Card	720p 30fps	480p 30fps
32 GB	320 mins	480 mins
16 GB	160 mins	240 mins
8 GB	80 mins	120 mins


(Recuerda que la resolución de 1080p utiliza interpolación con una velocidad de vídeo más lenta de 30 fps).

2) **Grabación en bucle:** Apagada (off) / 5 Minutos / 10 Minutos / 15 Minutos

3) **Exposición:** +-0.3+-0.7+-1.0+-1.3+-1.7+-2.0

4) **Estampación de la fecha:** On/Off

## Ajustes de Foto



1) **Resolución:** 12M/10M/8M/5M/3M/2M/1.3M/VGA


2) **Modo Captura:** Única / Autodisparador 2s / Autodisparador 10s / Ráfaga

3) **Calidad:** Super Fina / Fina / Normal

4) **Exposición:** +-0.3+-0.7+-1.0+-1.3+-1.7+-2.0

5) **Estampación de la fecha:** Off / Fecha / Fecha y hora

## Ajustes de Sistema



1) **Fecha / Hora:** DD/MM/YY

2) **Apagado automático:** 1 Minuto / 3 Minutos / 5 Minutos / apagado (off)

3) **Salvapantallas:** 1 Minuto / 3 Minutos / 5 Minutos / apagado (off)

4) **Sonidos:** Obturador / Inicio / Bip / Volumen

5) **Idioma:** In/Ch/Fr/Ne/Es/Ita/Po/Al/Pl/Tu/Ru/Co

6) **Salida TV:** apagado (off) / NTSC / PAL

7) **Frecuencia:** 50HZ/60HZ

8) **Formato:** Borrar datos de la cámara

9) **Configuración predeterminada:** Volver a la configuración predeterminada

10) **Version:** SG-1.0

## Captura de Vídeos + Fotos

Presiona el botón OK para tomar un vídeo o foto. También puedes cambiar el ajuste de vídeo y foto en el menú de ajustes.

## Almacenaje/Tarjetas Micro SD

Esta cámara es compatible con tarjetas de memoria micro SD, micro SDHC y micro SDXC de 8GB, 16GB y 32GB. Debes utilizar una tarjeta micro SD con una velocidad de Clase 10. Recomendamos el uso de tarjetas de memoria de marcas reconocidas para una máxima fiabilidad en actividades de alta vibración.

## Carga de la Batería

Si cuando estás grabando la batería llega al 1 %, la cámara guardará el archivo y se apagará.

**Para cargar la batería:**

1. Conecta la cámara al ordenador o a una fuente de alimentación USB.
2. La luz que indica el estado de carga permanece encendida (ON) mientras la batería está en carga.

**\*Tiempo de carga: 4 horas**

## Especificaciones



12 MP



FULL HD  
1920x1080p/30fps




Pantalla  
Display  
Schermo



30 m  
Sumergible  
Waterproof  
Subacquea



120°  
Lente gran angular  
Wide angle lens  
Obiettivo grandangolare



8-32 GB Class 10

No include / not included / non incluso



Li-Lion 3,7 V  
900 mAh

Duración / Time / Durata  
90-120 minutes

## Especificaciones Técnicas

**Pantalla de cristal líquido(LCD):** 2.0" LCD Pantalla

**Resolución de vídeo:**

1920x1080P-30FPS

1280x720P-30FPS

VGA : 640x480

**Impermeable:** Hasta 30M con estuche

**Resolución de la imagen:** 12MP,10MP, 8MP,

5MP, 3MP, 2MP, 1.3M,VGA

**Formato de vídeo / Compresión:** AVI-MJPEG

**Formato de la foto:** Jpeg

**Conexión:** USB 2.0

**Ángulo de la lente:** Hasta 120 grados de gran angular lente

**Almacenamiento:** Micro SD 8-32GB Class10 (No Incluida)

**Frecuencia de la fuente óptica:** 50Hz / 60Hz

**Capacidad de la batería:** 900MAH

**Tiempo de carga:** 4 horas

**Duración de la batería:** 90-120 minutos

**Dimensión (mm):** 59.27x41.13x29.28

[www.swissgo.tech](http://www.swissgo.tech)

[info@swissgo.tech](mailto:info@swissgo.tech)

Designed and distributed by:



**AP PHOTO INDUSTRIES, S.L.**

Ronda Industria, 48  
08210 Barberà del Vallès  
Barcelona SPAIN



Made in P.R.C